

دستورالعمل استفاده از ترموستات

وضعیت سرمایش:

- از بسته بودن شیر فلکه های رفت و برگشت کویل آبگرم دستگاه اطمینان حاصل نمایید .
- ابتدا فیوز کمپرسور و هواساز را روشن نمایید.
- کلید Fan ترموستات را در وضعیت Auto قرار دهید.
- کلید روشن یا خاموش ترموستات را در وضعیت Cool قرار دهید.
- با استفاده از کلید بالا یا پایین مربوط به تنظیم دما روی ترموستات دما را روی 24 درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

وضعیت گرمایش:

- از بازبودن شیر فلکه های رفت و برگشت کویل آبگرم دستگاه اطمینان حاصل نمایید .
- ابتدا فیوز کمپرسور را خاموش و فقط فیوز هواساز را روشن نمایید.
- کلید Fan را در وضعیت Auto قرار دهید.
- کلید روشن یا خاموش را در وضعیت Heat قرار دهید.
- با استفاده از کلید بالا یا پایین مربوط به تنظیم دمای روی ترموستات دما را روی 24 درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل لطفا با شرکت تهویه ارسام به شماره 021-88788638 تماس حاصل فرمایید.

Mode Fan



دکمه تنظیم
دما

دکمه روشن یا
خاموش